

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
 - **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**
- Téléchargez la notice sur PETZL.COM.

EXO / EXO AP

Identification de l'utilisateur

Nom
Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle
N° de série
Année de fabrication
Date d'achat
Date de première utilisation
Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Bon état (A)	État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	Ne pas utiliser, rebuter (R)	Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :

				N/A
--	--	--	--	-----

2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification de l'état de la sacoche

- Surveillez l'usure et les dommages sur la sacoche dus à l'utilisation (coupures, traces de produits chimiques, signes de brûlures, décolorations, déchirures...).

4. Vérification de l'état du connecteur d'amarrage et de connexion au harnais

- Pour la vérification des connecteurs, consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur Petzl.com.

5. Vérification de la corde

- Surveillez l'usure et les dommages sur la gaine dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques, signes de brûlures...).
- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
- Vérifiez l'état de la corde à l'extrémité libre et du côté du connecteur d'amarrage. Vérifiez les coutures de sécurité des terminaisons cousues. Attention aux fils coupés ou distendus.
- Si nécessaire, démontez la corde et remplacez-la par une corde de rechange Petzl pour EXO. Respectez les indications de montage de la notice technique de la corde de rechange.

6. Vérification du corps

- Vérifiez l'état général du corps et des flasques (marques, déformations, fissures, encrassement, corrosion...).
- Vérifiez l'état du trou de connexion (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'état de la gorge de la came (marques, déformations, encrassement...). Vérifiez l'absence de corps étrangers dans le mécanisme (boue, sable...).
- Vérifiez l'état de la poignée (marques, déformations, fissures...). Vérifiez le bon fonctionnement du ressort de rappel de la poignée.
- Vérifiez l'état des rivets (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez la présence du lien plastique témoin d'usage (EXO EN 341 uniquement).

7. Vérification fonctionnelle

- Réalisez un test de fonctionnement avec l'appareil au harnais. Tirez sur la corde côté amarrage, l'appareil doit bloquer la corde. Veillez à ne pas casser le lien plastique témoin d'usage.

8. Rangement de l'EXO dans la sacoche

- Suivez les instructions données dans la notice technique EXO disponible sur Petzl.com.

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

- Produit **apte** à rester en service
- Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par	
Société	
Date	Date du prochain contrôle