

• **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.  
 • **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**  
 Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

# EASYTOP / EASYTOP WALL

## Identification de l'utilisateur

Nom  
Adresse  
  
Identifiant

## Identification de l'EPI

Modèle  
N° de série  
Année de fabrication  
Date d'achat  
Date de première utilisation  
**Fabricant :** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Bon état (A)	État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	Ne pas utiliser, rebuter (R)	Non concerné

### 1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...):

				N/A
--	--	--	--	-----

### 2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

### 3. Vérification du corps

- Vérifiez l'état du corps (marques, usure, fissures, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'usure provoquée par le passage de corde. utilisez la pige de contrôle fournie ou un barreau de 4 mm de diamètre.
- Vérifiez l'état du trou d'installation à l'ancrage (marques, usure, fissures, déformation, corrosion...).

### 4. Vérification du fermoir principal

- Vérifiez l'état du fermoir (marques, usure, déformation, corrosion, fissures...).
- Vérifiez l'ouverture manuelle complète du fermoir.
- Vérifiez la fermeture automatique du fermoir et l'efficacité du ressort de rappel.
- Vérifiez l'état du rivet (craquelures, déformation, corrosion...).

### 5. Vérification du fermoir à verrouillage automatique

- Vérifiez l'état du fermoir (marques, usure, déformation, corrosion, fissures...).
- Vérifiez l'ouverture manuelle complète du fermoir.
- Vérifiez la fermeture automatique du fermoir et l'efficacité du ressort de rappel.
- Vérifiez l'état du rivet (craquelures, déformation, corrosion...).

### 6. Vérification de l'amarrage EASYTOP WALL

- Vérifiez l'état de l'amarrage (marques, déformation, usure, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'état des trous de fixation à la structure (marques, déformation, usure, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'état de la vis d'installation du EASYTOP (marques, déformation, usure, fissures, corrosion...).

### Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT	
<input type="checkbox"/>	Produit <b>apte</b> à rester en service
<input type="checkbox"/>	Produit <b>inapte</b> à rester en service

Inspecté par	
Société	
Date	Date du prochain contrôle