

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
- **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**

Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

CORDES

Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Bon état (A)	État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	Ne pas utiliser, rebuter (R)	Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :





N/A

2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification de l'état de la gaine

- Vérifiez l'état de la gaine sur toute la longueur de la corde. Assurez-vous qu'elle ne présente pas d'entailles, brûlures, fils effilochés, zones pelucheuses ou traces de produits chimiques, par exemple.

4. Vérification de l'état de l'âme

- Effectuez un contrôle tactile de l'âme, sur toute la longueur de corde, comme indiqué sur le dessin. Cela vous permet de déceler les zones où l'âme est endommagée (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).

5. Vérification des terminaisons manufacturées

- Vérifiez l'état des manchons plastiques (usures, coupures, par exemple).
- Vérifiez l'état des terminaisons cousues et des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.
- Vérifiez l'état des épissures : usure, notamment au niveau du point de connexion, fils distendus usés ou coupés.
- Épissures : vérifiez la présence du fil de verrouillage. Ce fil a une couleur contrastée avec la corde et apparaît en un ou plusieurs des points représentés ci-dessous. Un seul point visible suffit à attester la présence du fil de verrouillage.
- Épissures : vérifiez la longueur de la boucle de connexion (5 cm maximum).

6. Vérification de la longueur de la corde et du milieu de corde

- Pour contrôler la longueur de votre corde, suivez les étapes ci-dessous :
 - Délovez complètement votre corde.
 - Contrôlez le marquage du milieu de corde. Il existe une méthode très simple pour trouver le milieu de sa corde : attrapez les deux extrémités de la corde ensemble, puis faites défiler les deux brins simultanément dans vos mains jusqu'à atteindre le milieu de corde. Si votre corde possède un marquage de milieu, contrôlez qu'il est au bon endroit. Si le marquage est OK, passez à l'étape suivante. Si le marquage n'est pas au bon endroit ou s'il n'y a pas de marquage de milieu, placez un scotch sur le milieu de corde pour réaliser la mesure de longueur de corde.
 - Pour finaliser la mesure, mettez votre corde en tension, puis relâchez la corde.
- Mesurez la longueur de votre corde. Pour cela, faites un marquage de 1 m sur une surface plate (table ou autre). Mesurez chaque mètre de corde sur ce repère, en faisant défiler la corde jusqu'au milieu de corde. Évaluez la moitié de la longueur de votre corde, puis multipliez par deux la valeur trouvée pour obtenir la longueur totale de votre corde.

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle