

- Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un'ispezione approfondita, effettuata da una persona competente. Petzl raccomanda un'ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento eccezionale durante la vita del prodotto.
 - L'ispezione di un DPI deve essere effettuata con l'istruzione tecnica fornita dal fabbricante.
- Scarica la nota informativa sul sito [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

CORDE

Identificazione dell'utilizzatore

Nome

Indirizzo

Identificativo

Identificazione del DPI

Modello

Numero di serie

Anno di fabbricazione

Data di acquisto

Data primo utilizzo

Fabbricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia



Buono stato (B)



Stato da controllare (C)



Azione da effettuare (A)



Non utilizzare, eliminare (E)

N/A

Non interessato

1. Storico del prodotto

Condizioni di utilizzo o evento eccezionale durante l'utilizzo (esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli stabilimenti del fabbricante...):



N/A

2. Osservazioni preliminari

- Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE.
- Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto.
- Confrontare con un dispositivo nuovo l'assenza di modifiche o perdita di un elemento.

3. Verifica dello stato della calza

- Verificare lo stato della calza su tutta la lunghezza della fune. Assicurarsi che non siano presenti incisioni, bruciature, sfilacciature, zone abrase o tracce di prodotti chimici, per esempio.

4. Verifica dello stato dell'anima

- Effettuare un controllo tattile dell'anima su tutta la lunghezza della fune, come indicato nel disegno. Questo vi permette di rilevare le zone in cui l'anima è danneggiata (zone dure, rigonfiamenti, zone morbide o schiacciate...).

5. Verifica delle terminazioni manufatte

- Verificare lo stato dei manicotti in plastica (usura, tagli, per esempio).
- Verificare lo stato di terminazioni cucite e cuciture di sicurezza (sopra/sotto). Individuare fili allentati, usurati o tagliati.
- Verificare lo stato delle impiombature: usura, in particolare sul punto di collegamento, fili allentati usurati o tagliati.
- Impiombature: verificare la presenza del filo di bloccaggio. Questo filo ha un colore che contrasta con la fune e compare in uno o più dei punti indicati di seguito. È sufficiente un unico punto visibile per confermare la presenza del filo di bloccaggio.
- Impiombature: verificare la lunghezza dell'asola di collegamento (massimo 5 cm).

6. Verifica della lunghezza della fune e della marcatura di metà-fune

- Per controllare la lunghezza della fune, seguire le seguenti fasi:
 1. Srotolare completamente la fune.
 2. Controllare la marcatura della metà-fune. Esiste un metodo molto semplice per trovare la metà-fune: prendete insieme le due estremità della fune, quindi fate sfilare i due capi simultaneamente tra le mani fino a raggiungere la metà-fune. Se la vostra fune ha una marcatura a metà, controllare che si trovi nel punto corretto. Se la marcatura è OK, passare alla fase successiva. Se la marcatura non si trova nel punto giusto o se non c'è alcuna marcatura a metà fune, applicare un nastro adesivo a metà per effettuare la misurazione della lunghezza di fune.
 3. Per ultimare la misurazione, mettere la fune in tensione e poi rilasciarla.
 4. Misurare la lunghezza della fune. A tale scopo, fare una marcatura di 1 m su una superficie piana (tavolo o altro). Misurare ogni metro di fune su questo riferimento, facendo sfilare la fune fino alla metà-fune. Determinare la metà della lunghezza della vostra fune, quindi moltiplicare per due il valore trovato per ottenere la lunghezza totale della vostra fune.

Commenti (descrivere in dettaglio i difetti riscontrati sul prodotto e le azioni realizzate)

GIUDIZIO

Prodotto **idoneo** a restare in servizio

Prodotto **non idoneo** a restare in servizio

Ispezionato da

Società

Data

Data del controllo successivo