

- **Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un'ispezione approfondita, effettuata da una persona competente.** Petzl raccomanda un'ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento eccezionale durante la vita del prodotto.
- **L'ispezione di un DPI deve essere effettuata con l'istruzione tecnica fornita dal fabbricante.**

Scarica la nota informativa sul sito [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

CORDINO GRILLON

Identificazione dell'utilizzatore

Identificazione del DPI

Nome

Indirizzo

Identificativo

Modello

Numero di serie

Anno di fabbricazione

Data di acquisto

Data primo utilizzo

Fabbricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia









N/A

Buono stato (B)
Stato da controllare (C)
Azione da effettuare (A)
Non utilizzare, eliminare (E)
Non interessato

1. Storico del prodotto
 Condizioni di utilizzo o evento eccezionale durante l'utilizzo (esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli stabilimenti del fabbricante...):





N/A

2. Osservazioni preliminari

- Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE.
- Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto.
- Confrontare con un dispositivo nuovo l'assenza di modifiche o perdita di un elemento.

3. Verifica delle estremità del cordino

- Rimuovere il connettore dal cordino (se possibile).
- Verificare lo stato dei manicotti di protezione (fessurazioni, deformazioni...). Se possibile, spostare il manicotto per verificare lo stato delle cuciture di sicurezza. Verificare lo stato delle cuciture di sicurezza (sopra/sotto). Individuare fili allentati, usurati o tagliati.
- Verificare lo stato della corda a livello dei due fori di collegamento.

4. Verifica della corda

- Rimuovere le vite di bloccaggio del dispositivo e togliere la corda dal corpo del GRILLON.
- Fare attenzione all'usura e ai danni sulla calza dovuti all'utilizzo (tagli, perdita di tessuto, tracce di prodotti chimici...). Spostare la guaina di protezione per controllare lo stato della corda su tutta la lunghezza.
- Effettuare un controllo tattile dell'anima su tutta la lunghezza della corda (zone dure, rigonfiamenti, zone morbide o schiacciate...).
- Se necessario, eliminare la corda e sostituirla con una corda di ricambio Petzl per cordino GRILLON. Rispettare le indicazioni di montaggio della corda di ricambio come indicato nella nota informativa.

5. Verifica dei connettori

- Per la verifica dei connettori consultare la scheda di verifica corrispondente al modello di connettore sul sito Petzl.com.

6. Verifica del corpo

- Verificare lo stato generale del corpo e delle flange (segni, deformazioni, incrostazioni, screpolature, corrosione...). Verificare l'apertura/chiusura delle flange.
- Verificare lo stato del foro di collegamento (segni, deformazioni, fessurazioni, corrosione...).
- Verificare lo stato della gola della camma e la libertà di rotazione della camma (niente molla). Verificare l'assenza di corpi estranei nel meccanismo (fango, sabbia...).
- Verificare lo stato della maniglia (segni, deformazioni, fessurazioni...). Verificare il corretto funzionamento della molla di richiamo della maniglia.
- Verificare lo stato dei rivetti e della vite di bloccaggio.
- Riposizionare la corda nel corpo del dispositivo rispettandone il senso d'inserimento. Riposizionare la vite di bloccaggio.

7. Riassemblaggio del connettore

- Riposizionare il connettore (EN 362). Verificare che la protezione di plastica mantenga il connettore nella posizione corretta.

8. Verifica funzionale

- Effettuare un test di funzionamento con il dispositivo sull'imbracatura. Tirare la corda lato ancoraggio, l'apparecchio deve bloccare la corda.

Commenti (descrivere in dettaglio i difetti riscontrati sul prodotto e le azioni realizzate)

GIUDIZIO

Prodotto **idoneo** a restare in servizio

Prodotto **non idoneo** a restare in servizio

Ispezionato da

Società

Data

Data del controllo successivo