Verifica DPI

Scheda d'ispezione

• **Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un'ispezione approfondita, effettuata da una persona competente.** Petzl raccomanda un'ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento eccezionale durante la vita del prodotto.
• **L'ispezione di un DPI deve essere effettuata con l'istruzione tecnica fornita dal fabbricante.**
Scarica la nota informativa sul sito PETZL.COM.

SWIVEL OPEN

Identificazione dell'utilizzatore

Nome	
Indirizzo	
Identificativo	

Identificazione del DPI

Modello	
Numero di serie	
Anno di fabbricazione	
Data di acquisto	
Data primo utilizzo	

Fabbricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

Buono stato (B)	Stato da controllare (C)	Azione da effettuare (A)	Non utilizzare, eliminare (E)	N/A Non interessato

1. Storico del prodotto
Condizioni di utilizzo o evento eccezionale durante l'utilizzo (esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli stabilimenti del fabbricante...) :

					N/A
2. Osservazioni preliminari Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE. Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto. Confrontare con un dispositivo nuovo l'assenza di modifiche o perdita di un elemento.	○	○	○	○	○
3. Verifica del corpo • Verificare lo stato del corpo (per esempio, deformazioni, fessurazioni, segni, usura, corrosione). • Spostare qualsiasi dispositivo collegato che possa nascondere una parte del corpo. • Verificare l'usura provocata dal passaggio della corda o dall'appoggio sugli ancoraggi (profondità dei segni: eliminare lo SWIVEL se presenta un'usura di oltre 1 mm di profondità. Verificare la comparsa di parti taglienti, per esempio).	○	○	○	○	○
4. Verifica delle rondelle e delle viti • Verificare lo stato dei distanziali (per esempio, deformazioni, fessurazioni, segni, usura, corrosione). • Verificare la coppia di serraggio delle viti mediante una chiave dinamometrica (la coppia di serraggio è indicata nella nota informativa del dispositivo). • Smontare la vite per verificare separatamente i dispositivi, soltanto se lo stato dei dispositivi lo richiede. In tal caso, fare riferimento alle istruzioni di montaggio riportate nelle note informative.	○	○	○	○	○
5. Verifica dell'asse e del cuscinetto • Verificare la fluidità del cuscinetto durante la rotazione, nei due sensi. Verificare l'assenza di gioco eccessivo tra le due parti del corpo. • Verificare la presenza della copertura dell'asse. • Verificare lo stato del rivetto dell'asse (per esempio, deformazioni, fessurazioni, segni, usura, corrosione).	○	○	○	○	○

Commenti (descrivere in dettaglio i difetti riscontrati sul prodotto e le azioni realizzate)

GIUDIZIO

- ○ Prodotto **idoneo** a restare in servizio
- ○ Prodotto **non idoneo** a restare in servizio

Ispezionato da			
Società			
Data		Data del controllo successivo	