

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
- **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**
 Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter PETZL.COM.

ZIGZAG

Angaben zum Anwender

Name
 Adresse

 Identifikationsnummer

Angaben zur PSA

Modell
 Seriennummer
 Herstellungsjahr
 Kaufdatum
 Datum des ersten Gebrauchs
Hersteller: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

				N/A
Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	Nicht zutreffend

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

				N/A
--	--	--	--	-----

2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Überprüfung des Entriegelungshebels

- Kontrollieren Sie den Zustand des Entriegelungshebels (Kratzer, Deformierungen, Verschmutzung, Risse usw.).
 - Überprüfen Sie ihn auf vom Durchrutschen des Seils hervorgerufene Abnutzungserscheinungen.
- Führen Sie bei starker Abnutzung den in Schritt 8 beschriebenen Blockiertest am Seil durch.
- Prüfen Sie, ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.

4. Überprüfung der Kette zum Blockieren des Seils.

- Überprüfen Sie den Zustand der Kettenelemente:
 - Nieten (Risse, Deformierungen, Korrosionserscheinungen usw.).
 - Glieder (Risse, Deformierungen, Korrosionserscheinungen, Verschmutzung usw.).
 - Blockierhebel (Abnutzungserscheinungen, Deformierungen, Korrosionserscheinungen, Verschmutzung usw.).
 - Bolzen (Abnutzungserscheinungen, Deformierungen, Korrosionserscheinungen, Verschmutzung usw.).
- Überprüfen Sie, dass sich die Kette zum Blockieren des Seils ungehindert ausziehen und vollkommen zusammenfallen lässt. Falls nötig mit Wasser und Seife reinigen und etwas schmieren (z.B. mit Graphitpulver).
- Kontrollieren Sie jedes Kettenglied einzeln, um sicherzustellen, dass die Rotation nicht durch eine schwergängige Stelle behindert wird.

5. Überprüfung des Körpers

- Überprüfen Sie den Zustand des Körpers und der Nieten (Kratzer, Deformierungen, Risse, Korrosionserscheinungen, formschlüssige Verbindung usw.).
- Kontrollieren Sie beim ZIGZAG vor 2019 den Verschleiß der Auflagepunkte der Kette am Körper: Achten Sie auf scharfe Kanten, die Ihr Seil beschädigen können. Scharfe Kanten können mit feinem Schmirgelpapier glatt geschliffen werden.
- Bevor Sie das Verbindungselement aushängen, vergewissern Sie sich, dass es vom Haltering der Verbindungsöse für das umgelenkte Seil in der richtigen Position gehalten wird.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Halterings (Verformung, Risse, Einschnitte usw.). Achtung: Diesen Bereich nicht einfetten, er muss trocken bleiben, um das Verbindungselement zu fixieren.
- Überprüfen Sie die durch das Verbindungselement verursachte Abnutzung an den Rändern der Verbindungsöse.
- Überprüfen Sie den Zustand des Kunststoffteils, insbesondere die Stelle, die mit dem durchlaufenden Seil in Berührung kommt. Durch die Abnutzung des Kunststoffes kann die Metallniete sichtbar werden. Sondern Sie Ihr ZIGZAG aus, sobald diese Niete ebenfalls Abnutzungserscheinungen aufweist.

6. Überprüfung der Seilrolle und des Wirbels

- Überprüfen Sie den Zustand der Seilrolle (Kratzer, Deformierungen, Korrosionserscheinungen, Fremdkörper usw.).
- Überprüfen Sie, ob sich die Seilrolle ungehindert drehen kann.
- Kontrollieren Sie beim ZIGZAG vor 2019 und beim ZIGZAG PLUS den Zustand des Wirbels (Risse, Deformierungen usw.).
- Überprüfen Sie, ob sich der Wirbel ungehindert bewegen kann und zwischen Wirbel und Körper kein Spiel besteht (falls nötig mit Graphitpulver schmieren).

7. Überprüfung der Ausrichtung der Elemente

- Halten Sie das ZIGZAG am Entriegelungshebel und mit ausgezogener Kette vor sich. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Kettenelemente und des Körpers.

8. Funktionsprüfung: Blockieren des Seils und Entsperrern unter Belastung

Verwenden Sie verschiedene, vom Hersteller empfohlene Seildurchmesser (11,5 bis 13 mm).

Installieren Sie das ZIGZAG in Arbeitsposition (am Doppelstrang), hängen Sie sich in sehr geringer Höhe in das Gerät.

- Wenn Sie an einem am Doppelstrang installierten ZIGZAG hängen, müssen Sie zuverlässig blockiert sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das ZIGZAG am Seil nach oben gleitet, wenn Sie am freien Seilende ziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Seil gleichmäßig und kontrolliert durch das Gerät läuft, wenn Sie auf den Entriegelungshebel drücken.

9. Überprüfung des CHICANE

- Überprüfen Sie den Zustand des Hebels, des Körpers und des beweglichen Seitenteils (Kratzer, Deformationen, Risse, Korrosionserscheinungen usw.).
- Überprüfen Sie den Zustand der Befestigungsöse für die Verbindung mit dem ZIGZAG (Abnutzungserscheinungen, Kratzer, Risse) und kontrollieren Sie das Vorhandensein und den Zustand des Rings, der das Verbindungselement in der richtigen Position hält.
- Überprüfen Sie den Zustand der Entriegelungsknöpfe (Kratzer, Abnutzungserscheinungen, Verschmutzung) und vergewissern Sie sich, dass sich das bewegliche Seitenteil richtig schließen lässt.
- Überprüfen Sie das Gelenk zwischen dem Hebel und dem Körper und kontrollieren Sie, ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.
- Kontrollieren Sie den Zustand und den festen Sitz der Reibungselemente

Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG

Produkt zum weiteren Gebrauch geeignet
Produkt zum weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von	
Firma	
Datum	Datum der nächsten Prüfung