

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
- **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**
 Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter PETZL.COM.



SICHERUNGSGERÄTE MIT BLOCKIERUNTERSTÜTZUNG

Angaben zum Anwender

Name
 Adresse
 Identifikationsnummer

Angaben zur PSA

Modell
 Seriennummer
 Herstellungsjahr
 Kaufdatum
 Datum des ersten Gebrauchs
Hersteller: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

				N/A
Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	Nicht zutreffend

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

				N/A
--	--	--	--	-----

2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Überprüfung des beweglichen Seitenteils

- Kontrollieren Sie den Zustand des beweglichen Seitenteils (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Verschmutzung). Wenn Sie ein Loch im Seitenteil entdecken, sondern Sie das Produkt aus.
- Falls zutreffend, überprüfen Sie den Zustand der Verstärkungsplatte.
- Überprüfen Sie den Zustand der Verbindungsöse (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen).
- Überprüfen Sie das Vorhandensein und den Zustand der Nieten (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, kein Spiel).

4. Überprüfung des Körpers

- Überprüfen Sie den Zustand des Klemmmechanismus und seiner Achse (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Verschmutzung). Überprüfen Sie die Beweglichkeit des Klemmnockens und ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.
- Überprüfen Sie am NEOX den Zustand des mit Abschrägungen versehenen Rads (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Verschmutzung).
- Prüfen Sie, ob sich das Rad ungehindert in beide Richtungen bewegen lässt.
- Überprüfen Sie, ob sich das Rad nach oben bewegt und ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Reibungselements (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Verschmutzung).
- Überprüfen Sie das Gerät auf Fremdkörper (z. B. Sand) und vergewissern Sie sich, dass das Seil im Gerät nicht mit Fett in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie das Vorhandensein und den Zustand der Nieten (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, kein Spiel).

5. Überprüfung des Zustands des Griffes

- Überprüfen Sie den Zustand des Hebels (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungserscheinungen).
- Überprüfen Sie, ob die Rückholfeder des Hebels einwandfrei funktioniert.

6. Überprüfung des Zustands des Drehknopfes (nur beim GRIGRI+)

- Überprüfen Sie den Zustand des Drehknopfes (z. B. Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen Verschmutzung).
- Prüfen Sie, ob der Drehknopf einwandfrei funktioniert. (Wenn der Klemmmechanismus angehoben wird, bietet er in der Vorstiegs-Position mehr Widerstand als in der Toprope-Position).

7. Funktionsprüfung

- Führen Sie einen Funktionstest mit dem Gerät am Gurt durch. Machen Sie diesen Test mit einem Seil von geringerem Durchmesser.
- 1. Wenn Sie an dem zum Kletterer gerichteten Seil ziehen, muss das Gerät das Seil blockieren.
- 2. Hängen Sie sich in geringem Abstand zum Boden in das Seil. Betätigen Sie den Hebel und halten Sie das Bremsseil in der Hand. Das Seil muss durch das Gerät laufen.
- 3. Kontrolle der Anti-Panik-Funktion beim GRIGRI+. Hängen Sie sich in geringem Abstand zum Boden in das Seil. Betätigen Sie mit einer SCHNELLEN Bewegung den Hebel und halten Sie mit der anderen Hand das Bremsseil umschlossen. Das Seil muss blockiert werden.

Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG

- Produkt zum weiteren Gebrauch geeignet
- Produkt zum weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von

Firma

Datum

Datum der nächsten Prüfung