

- Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional durante la vida útil del producto.
- La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## ARNESES PARA TRABAJO

### Identificación del usuario

Nombre y apellidos

Dirección

Identificador

### Identificación del EPI

Modelo

Número de serie

Año de fabricación

Fecha de compra

Fecha de la 1ª utilización

**Fabricante:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

				N/A
Buen estado (B)	Estado a vigilar (V)	Acción a efectuar (R)	No utilizar, desechar (D)	No aplicable

### 1. Antecedentes conocidos del producto

Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):

				N/A
---	---	---	---	-----

### 2. Observaciones previas

- Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.
- Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.
- Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

### 3. Revisión del estado de las cintas

- Controle los cortes, aumentos de grosor, daños y desgastes debidos, por ejemplo, a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche.
- Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. Las costuras de seguridad son identificables por ser de hilos de colores diferentes a los de la cinta.
- Compruebe la presencia de los dobladillos en las puntas de las cintas.

### 4. Revisión de los indicadores visuales de detención de caída

- En las versiones internacionales de los arneses NEWTON, AVAO, ASTRO y VOLT: compruebe el indicador visual de detención de caída dorsal.
- En las versiones equipadas de un punto de enganche LADDER CLIMB de los arneses VOLT: compruebe las costuras de la cinta del punto de enganche.

### 5. Revisión de los puntos de enganche

- Compruebe el estado de los puntos de enganche metálicos (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión).
- Compruebe el estado de los puntos de enganche plásticos (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).
- Compruebe el estado de los puntos de enganche textiles (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).

### 6. Revisión del estado de los tornillos del punto de conexión con cierre (por ejemplo, en la gama ASTRO)

- Compruebe los tornillos:afloje los tornillos, uno tras otro, para comprobar su estado (deformaciones, fisuras, corrosión, estado de la rosca). En caso de tener la mínima duda sobre el estado del tornillo, contacte con su servicio posventa para reemplazarlo. Compruebe la presencia y el estado del fijatornillos, aplique un nuevo fijatornillos si es necesario. Si los tornillos no tienen fijatornillos, aplique fijatornillos o contacte con su servicio posventa para obtener tornillos de recambio. Vuelva a apretar los tornillos con el par de apriete apropiado, indicado en la ficha técnica de su arnés.

### 7. Revisión del estado de las hebillas de regulación

- Compruebe el estado de las hebillas de regulación FAST (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión).
- Compruebe el estado de las hebillas de regulación DOUBLEBACK (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión).
- Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones).
- Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.

### 8. Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento (si hay uno)

- Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente.
- Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés.
- Para revisar los conectores, consulte la ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector en Petzl.com.

### 9. Revisión del estado del bloqueador CROLL (si hay uno)

- Para revisar el bloqueador, consulte la ficha de revisión correspondiente a su bloqueador en Petzl.com.

### 10. Revisión del estado de los elementos de confort

- Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (por ejemplo, cortes, desgaste, desgarros).
- Controle el estado de los elásticos de las perneras (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).
- Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).
- Controle el estado de los anillos portamaterial (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros).

### 11. Caso particular del arnés SEQUOIA/SEQUOIA SRT

- Compruebe el estado del puente de enganche textil (por ejemplo, cortes, desgastes, desgarros). Para los puentes de enganche de cuerda, asegúrese de que la cuerda no presenta ningún corte, quemadura, hilos deshilachados, zonas despeluchadas o rastros de productos químicos, por ejemplo.
- Compruebe el estado de los anillos con cierre y sin cierre (ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión). Para los anillos con cierre, compruebe el par de apriete de los tornillos con la ayuda de una llave dinamométrica (el par de apriete está indicado en la ficha técnica de su equipo).
- Desmonte los tornillos para revisar por separado los equipos, únicamente si el estado de los equipos lo requiere. En este caso, remítase a las instrucciones de montaje indicadas en las fichas técnicas.

### 12. Caso particular de los NEWTON HI-VIZ

- En las versiones HI-VIZ, controle el estado del chaleco HI-VIZ y de las bandas reflectantes (por ejemplo, cortes, desgaste, decoloración).

### Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

### VEREDICTO

Producto **apto** para ser utilizado

Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por

Empresa

Fecha

Fecha de la próxima revisión