

• **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
 • **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**
 Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter PETZL.COM.

MICROFLIP

Angaben zum Anwender

Name
 Adresse

 Identifikationsnummer

Angaben zur PSA

Modell
 Seriennummer
 Herstellungsjahr
 Kaufdatum
 Datum des ersten Gebrauchs
Hersteller: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

				N/A
Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	Nicht zutreffend

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):







2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Überprüfung der Seilklemme

- Überprüfen Sie den Zustand der Seilklemme unter Heranziehung des entsprechenden Prüfbogens. Zur Überprüfung der Seilklemme muss diese nicht vom Verbindungsmittel abgenommen werden.

4. Überprüfung der Seilendverbindungen

- Kontrollieren Sie den Zustand der Schutzhüllen (Risse, Verformung usw.).
- Verschieben Sie die Schutzhüllen, um den Zustand der Verbindungsösen und des sichtbaren Teils des Stahlseils (Ausfransung, Abnutzung, Risse, Verformung, Korrosion usw.) zu kontrollieren.

5. Überprüfung des Stahlseils

- Kontrollieren Sie den Zustand des Mantels über die gesamte Seillänge (Einschnitte, Abnutzungserscheinungen, Brandstellen, aufgeraute Stellen oder Spuren von Chemikalien).
- Tasten Sie das Stahlseil über die gesamte Länge ab, um eventuelle Beschädigungen festzustellen (beschädigte, aufgequollene, weiche Stellen usw.).
- Falls nötig, bauen Sie das Seil aus und tauschen Sie es durch ein Ersatzstahlseil für das MICROFLIP aus. Beachten Sie die Montagehinweise in der Gebrauchsanweisung des Ersatzseils.

6. Funktionsprüfung

- Installieren Sie Ihr Verbindungsmittel an einem Anschlagpunkt in sehr geringer Höhe und führen Sie folgende Überprüfungen mit den Füßen auf dem Boden durch.
- Vergewissern Sie sich, dass das Verkürzen des Verbindungsmittels gleichmäßig erfolgt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Verbindungsmittel richtig blockiert wird, wenn sie es nach hinten ziehen.

Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG	
<input type="checkbox"/>	Produkt zum weiteren Gebrauch geeignet
<input type="checkbox"/>	Produkt zum weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von _____

Firma _____

Datum _____ Datum der nächsten Prüfung _____