

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
- **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**

Téléchargez la notice sur PETZL.COM.

LEZARD / IGUANE

Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France



Bon état (A)



État à surveiller (AS)



Action à effectuer (AR)



Ne pas utiliser, rebuter (R)

N/A

Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :



N/A

2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification de l'état du corps

- Vérifiez l'état du corps (marques, fissures, usure, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'état des trous de connexion (marques, fissures, usure, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'état des rivets (marques, fissures, usure, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'état de la gâchette (marques, fissures, usure, déformation, corrosion...).

4. Vérification de l'état de la queue du LEZARD

Pour la vérification de la queue du LEZARD, consultez la procédure de vérification de la longe PROGRESS ADJUST disponible sur petzl.com.

5. Vérification des longues secouriste/victime

- Retirez les connecteurs des différents brins. Pour la vérification des connecteurs, consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur Petzl.com.
- Déplacez le manchon de protection côté longe.
- Vérifiez l'état de la corde : vérifiez qu'elle ne présente pas d'entaille, brûlure, fils effilochés, zones pelucheuses ou traces de produits chimiques...
- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
- Vérifiez l'état de la corde dans les trous de connexion.
- Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.
- Remplacez les connecteurs et les manchons plastiques.

6. Vérification fonctionnelle simple du LEZARD

- Attachez l'œil du LEZARD à un point fixe, se suspendre sur les deux longues secouriste/victime. Tirez fortement sur la queue du LEZARD (environ 20 kg).
- Vérifiez que la queue se détache.
- Remettez la queue en place et fermez la gâchette.
- Remettez-vous en tension et vérifiez que le verrou coulisse librement.

7. Vérification fonctionnelle approfondie du LEZARD (à faire tous les 6 mois en cas d'usage intensif ou tous les 12 mois)

Pour cette étape, vous devez disposer de trois masses de 10 kg, d'une masse de 5 kg et d'un secouriste de 80 kg environ. Veillez à porter des chaussures de sécurité et des gants pendant les tests suivants.

- Fixez le LEZARD à un amarrage par le point d'attache hélicoptère (œil du LEZARD).
 - Vérification du verrou. Suspendez 15 kg au point d'attache de la civière, le verrou ne doit pas bouger.
 - Déclenchement normal.
Suspendez le secouriste à une des longues de secouriste. Suspendez 15 kg sur la queue du LEZARD, elle ne doit pas se décrocher. Ajoutez 20 kg de plus sur la queue du LEZARD, elle doit se décrocher.
 - Déclenchement à vide.
Suspendez 25 kg sur la queue du LEZARD, elle ne doit pas se décrocher.
Suspendez le secouriste sur la queue du LEZARD, elle doit se décrocher.
- Remarques : certaines valeurs de déclenchement peuvent être légèrement supérieures ou inférieures.
Seuls trois essais successifs non conformes conduisent à la mise au rebut de l'appareil ou à son entretien.

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle