



### **Vérification visuelle du corps, du crochet ou bec de fermeture, du doigt de fermeture, du rivet et de la virole**

Sur le connecteur, recherchez les éventuelles fissures, marques : recherchez leur origine : outils coupants, chocs... Cette analyse vous renseignera sur l'histoire du produit. Vérifiez l'absence de déformations, d'usure. Pour un connecteur, une trace d'usure de plus de 1 mm de profondeur est grave. Veillez à l'absence de traces de corrosion sur le corps. Attachez une attention particulière aux angles, au bec et au doigt. Vérifier la présence du rivet et de la virole ainsi que leur état.

### **Vérification du bon alignement doigt / bec**

Actionnez le doigt et contrôlez le bon alignement doigt / bec.

### **Vérification de l'efficacité du ressort de rappel et de l'articulation du doigt de fermeture**

Vérifiez que le ressort de rappel remplit sa fonction et que l'articulation du doigt de fermeture fonctionne bien.

Nettoyez à l'eau savonneuse à l'aide d'une brosse et huilez si nécessaire les axes et le ressort avec de l'huile silicone.

### **Fonctionnement du système de verrouillage**

Enfin, assurez-vous du bon fonctionnement du système de verrouillage.

Nettoyez à l'eau savonneuse à l'aide d'une brosse et huilez si nécessaire avec de l'huile silicone.